

PGS 4-18

Fácil mantenimiento de zonas verdes: con la motosierra a batería PGS 4-18, podrá cortar ramas, arbustos y matorrales de tamaño pequeño a mediano de forma rápida y sin esfuerzo.



Ref. de pedido

1.445-330.0

- Ideal para cortar ramas pequeñas y medianas, arbustos y matas
- Funcionamiento por baterías, batería y cargador disponibles como accesorios especiales
- Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V de Kärcher

Características técnicas


Código EAN		4054278966854
Equipo a batería		1
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 18 V
Número de golpes	min-1	máx. 2500
Diámetro de corte con soporte de rama	mm	máx. 50
Diámetro de corte sin soporte de rama	mm	máx. 80
Longitud de la corte con soporte de rama		150
Diámetro de corte hoja de sierra	mm	150
Nivel sonoro	dB/A	83
Tensión	V	18
Rendimiento por carga de la batería *	cortes	máx. 120 (2,5 Ah) / máx. 240 (5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería	min	máx. 18 (2,5 Ah) / máx. 36 (5 Ah)
Peso sin accesorios	kg	1,4
Peso con embalaje incluido	kg	2,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	475 × 89 × 174

Equipamiento

Variante	Batería y cargador no incluidos en el equipo
Soporte de rama	■
Pie de batería	■
Hoja de sierra	Madera


■ Incluido en el equipo de serie.

* Ø ramas: 5 cm



Hojas de sierra made in Germany

- Para un óptimo rendimiento de corte.



Cambio de hojas de sierra sin herramientas


- Cambio rápido y fácil de la hoja de sierra sin herramientas adicionales.



Soporte de rama extraíble

- Garantiza una sujeción segura incluso al cortar con una sola mano.
- Desmontable sin herramientas en función del uso y la necesidad.

ACCESORIOS PARA PGS 4-18 1.445-330.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	El cargador rápido carga la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de baterías de Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR				
Cargador y batería de 18 V 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Kit de iniciación Battery Power 18/25 con batería de recambio 18 V/2,5 Ah Battery Power con innovadora tecnología en tiempo real (Real Time Technology) y cargador rápido de 18 V. Para todos los equipos de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Cargador y batería de 18 V 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Incluye batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah y cargador rápido de 18 V: el kit de iniciación Kärcher Battery Power 18/50 para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
TREE LOPPER / PRUNING SAW				
Hojas de sierra	6	2.445-246.0	Precisas y minuciosas: las hojas de sierra son aptas para serrar madera con motosierra a batería PGS 4-18 y garantizan resultados de corte óptimos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación telescópica	7	2.445-247.0	Trabajos incluso en altura: el asa telescópica es el accesorio perfecto para la motosierra a batería PGS 4-18 y permite el corte de arbustos y ramas a una altura de hasta 3,5 m.	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS				
Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Con Real Time Technology en pantalla LCD: potente batería de iones de litio Battery Power+ de 18 voltios. Gran autonomía gracias a una capacidad de 3,0 Ah. Con vigilancia de tensión y protección IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.